

## Lehmputze



Tierrfino Base Lehmunterputz



Tierrfino Base Lehmoberputz

## Kalkputze



Tierrfino Kalkgrundputz



Tierrfino Kalkfeinputz

## Untergrundvorbehandlung



Tierrfino contact fine Haftgrund

## Untergrundfestiger



Tierrfino fix

## Effekte/Zuschlagstoffe



Stroh  
10 – 15 mm



Flachsfaser  
10 – 15 mm



Perlmutter  
0,8 – 1,2 mm



Perlmutter  
1,2 – 1,8 mm



Nero Ebano  
1,2 – 1,8 mm



Schwarzer Glimmer  
0,8 – 1,4 mm



Gelber Sienna  
1,2 – 1,8 mm

Fordern Sie uns! Wir beraten Sie gern und finden eine optimale Lösung, um in Ihren Räumlichkeiten mit Lehm und Kalk ein gesundes und elegantes Wohnumfeld zu schaffen.

Ihr Tierrfino-Händler:

## Tierrfino verarbeiten



## Tierrfino T-PAIN T Streichputz





## Einfach streichen – für rustikale Oberflächen

Tierrfino T-PAINT – Der Lebendige. Alle mineralischen Untergründe wie Lehm-, Kalk-, Kalkzementputz, Gipsputz, Beton, Gipskarton, etc. sind für T-PAINT geeignet. Die Untergründe sind mit dem Tierrfino Contact fine Haftgrund vorzubehandeln. Für einzigartige Lichtreflexionen können Sie dem T-PAINT gemahlene Perlmuttmuscheln hinzufügen. Für belebte Oberflächen sind Stroh- bzw. Flachfasern oder Körnungen wie Gelber Sienna, Schwarzer Glimmer oder Nero Ebano unterzumischen. Beispiele und Zugabemengen finden Sie unter: [www.tierrfino.de/farben/zusaetze/](http://www.tierrfino.de/farben/zusaetze/). Zudem sind die alle Grundfarben untereinander mischbar. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die benötigten Werkzeuge sowie die professionelle Verarbeitung. Weitere Unterstützung erhalten Sie durch das Verarbeitungsvideo unter dem QR-Code. Alle Datenblätter finden Sie unter [www.tierrfino.de/downloads/](http://www.tierrfino.de/downloads/). Viel Erfolg bei Ihrem Projekt.



## Tierrfino T-PAINT

### Lehmstreichputz

### Verarbeitung



**1**  
**Untergrundvorbehandlung / Vorbereitung**  
Der Untergrund ist mit dem Tierrfino Contact fine Haftgrund vorzustreichen. Der Contact wird mit einer Farbrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig / deckend auf den tragfähigen, sauberen und staubfreien Untergrund aufgebracht. (Wasserlösliche Beschichtungen sind zu entfernen) Die Trocknungszeit kann je nach Untergrund mind. 4 Stunden betragen.



**5**  
**Anscheiden von Ecken**  
Vorab den Deckenanschluss mit dem Pinsel nur soweit vorstreichen, dass anschließend mit dem Flächenstreicher frisch in frisch nachgestrichen werden kann.



**8**  
**Zweiter Anstich**  
Nach dem Durchtrocknen der ersten Schicht tragen Sie den zweiten Anstrich in gleicher Art und Weise wie die erste Schicht mit dem Flächenstreicher auf. Bitte beachten Sie auch hier die Arbeitsschritte 5 und 6.

# Farbton: Nassau orange mit Tierrfino Zuschlag Schwarzer Glimmer

## Benötigte Werkzeuge



Rührquirl



Farbrolle



Pinsel



Flächenstreicher



Schwamm



Kokoshandfeger



### Mischen des Materials

Geben Sie ca. 6 Liter Wasser (bei einem 12,5 kg Eimer T-PAINT) in einen sauberen leeren Eimer und streuen Sie anschließend das Tierrfino T-PAINT Pulver in das Anmachwasser ein. Rühren Sie das Material mit einem Rührquirl zu einer homogenen Masse an.

### Einstellen/Überprüfung der Konsistenz

Nach einer kurzen Standzeit, mind. 10 Min., muss das Material nochmals durchgerührt werden. Dabei kann die gewünschte Konsistenz mit einer weiteren geringen Zugabe von Wasser eingestellt werden. Das Material sollte sich leicht mit dem Flächenstreicher verteilen lassen.



### Erster Anstrich

Tragen Sie den Streichputz mit einem Flächenstreicher im Kreuzgang oder in gewünschter Art und Weise auf.



### Zweiter Anstrich mit Zuschlägen

Für den zweiten Anstrich können auch nach Belieben weitere Zuschlagstoffe beigemischt werden (beispielsweise hier: schwarzer Glimmer, Zugabe 3%). Mit dem Rührquirl unterrühren.



### Endbearbeitung Nachwaschen

Nach völliger Trocknung die Oberfläche noch einmal mit einem handfeuchten Schwamm oder Schwammbrett nachfilzen, um letzte lose Bestandteile zu entfernen. Sollten sich Schlieren bilden, können diese nach kurzer Standzeit mit dem nur leicht handfeuchten Schwammbrett nochmals einmassiert werden.



### Abfegen

Fegen Sie die noch feuchte Oberfläche mit einem Kokoshandfeger ab, um die letzten losen Teile zu entfernen. So bekommt die Putzoberfläche einen brillanten Ausdruck.